



# VIBO®

## Wire processing

**Schema di montaggio distanziale AD27**

Installation diagram for spacer AD27

Schéma de montage de l'entretoise AD27

Esquema de montaje del distanciador AD27

Montagezeichnung Abstandhalter AD27

Monteringsschema mellanlägg AD27

Monteringsplan for mellemstykke AD27

AD27



Via Arzignano  
36070 Trissino (VI) Italia  
Tel +39 0445 492800  
Telefax +39 0445 492999

Web: <http://www.viboitaly.com>  
E-mail [vibo@viboitaly.com](mailto:vibo@viboitaly.com)  
[ufftec@viboitaly.com](mailto:ufftec@viboitaly.com)



## Schema di montaggio distanziale AD27

Installation diagram for spacer AD27

Schéma de montage de l'entretoise AD27

Esquema de montaje del distanciador AD27

Montagezeichnung Abstandhalter AD27

Monteringschema mellanlägg AD27

Monteringsplan for mellemstykke AD27

**1 - Inserire i 4 dadi "D" nelle apposite cavità del distanziale AD27 quindi fissare i 2 AD27 al mobile con le 6 viti "B".**

**2 - Fissare il supporto "S" ai 2 distanziali AD27 con le 4 viti "V".**

1 - Insert the 4 nuts "D" in the special holes provided in the spacer AD27 then fasten the 2 spacers AD27 to the unit using the 6 screws "B".

2 - Fasten the support "S" to the 2 spacers AD27 using the 4 screws "V".

1 - Introduire les 4 écrous 'D' dans les cavités de l'entretoise AD27 prévues à cet effet puis fixer les 2 AD27 au meuble avec les 6 vis 'B'.  
2 - Fixer le support 'S' aux 2 entretoises AD27 avec les 4 vis 'V'.

1 - Die 4 Muttern "D" in die Aussparungen des Abstandhalters AD27 einführen, anschließend die beiden AD27 mit den 6 Schrauben "B" am Schrank befestigen.

2 - Die Halterung "S" mit den 4 Schrauben "V" an den 2 Abstandhaltern AD27 befestigen.

1 - Meter las 4 tuercas "D" en las respectivas cavidades del distanciador AD27 y luego fijar los 2 AD27 al mueble con los 6 tornillos "B".  
2 - Fijar el soporte "S" en los 2 distanciadores AD27 con los 4 tornillos "V".

1 - Indsæt de 4 møtrikker "D" i den dertil bestemte forsænkning i mellemstykket AD27, fastgør derefter de 2 AD27 til møblet med de 6 skruer "B".

2 - Fastgør understøtningen "S" til de 2 mellemstykker AD27 med de 4 skruer "V".

1 - Montera 4 st muttrar D i hål i mellanlägg AD27 fästa de 2 st mellanlägg AD27 till möbeln med 6 st skruvar "B".

2 - Fästa stödet "S" till de 2 mellanlägg AD27 med 4 st skruvar "V".

