




Примеры комплектов системы PS10 с использованием рамочного профиля PS19


Шкаф-купе PS10 с профилями PS19 с двумя дверьми с плавным закрыванием




Расположение верхних стопоров



Шкаф-купе PS10 с профилями PS19 с тремя дверьми с плавным закрыванием




Расположение верхних стопоров




**Внимание!** Средняя дверь при данной расстановке стопоров открывается только в одну сторону.

Расположение нижних стопоров для всех двухдверных шкафов-купе PS10 с профилями PS19



Расположение нижних стопоров для всех трехдверных шкафов-купе PS10 с профилями PS19



\* - при открывании двери в правую сторону, стопор устанавливается справа.