




Максимальная нагрузка


30 кг

# Инструкция по монтажу




## ACRV48/55GM ACRV.../...GM




20 минут




1




ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.




A x 1



B x 1



C x 1



D x 2

Ø4x16



E x 4

Ø4x20



F x 6

Ø6,3x13



G x 2




H x 2

I


1

min 37 мм


315




2







3



4



II



III

