




Все размеры в миллиметрах



**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

**HV** Регулировка по вертикали  
**LWK** Внутренняя ширина корпуса  
**LWTB** Внутр. ширина выдвижной полки  
**MET** Миним. установочная глубина

**NL** Номинальная длина  
**TBL** Длина выдвижной полки