

#### 1. Общие сведения

- выдвижной блок розеток серии PU60 предназначен для установки на кухне, на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале;
- модель PU6030 имеет 3 электрические розетки с заземлением;
- модель PU6032 имеет 3 электрические розетки с заземлением и 2 USB разъема для подзарядки мобильных телефонов и других портативных электронных устройств.

#### 2. Технические характеристики

Модель (артикул, код) и т. д.	Напряжение, В	Частота, Гц	Наличие USB-порта
PU6032	210–250	50	да
PU6030			нет

Максимальный ток	16А (3500Вт)
Порт USB зарядки (для модель PU6032)	5В пост., 2x2100мА макс.
Длина провода	1800 мм
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Степень защиты IP от проникновения внутрь светильника предметов и влаги	IP20

#### 3. Комплект поставки

- блок розеток 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

#### 4. Подготовка к работе

- подготовьте отверстие на рабочей поверхности диаметром 60 мм;
- снимите стопорное кольцо, вращая его по часовой стрелке;
- установите блок розеток в отверстие, закрутите стопорное кольцо, вращая его против часовой стрелке;
- убедитесь, что стопорное кольцо плотно прижата к нижней части рабочей поверхности;
- подключите кабель питания к источнику напряжения 210–250В ~ 50Гц;
- блок розеток готов к работе.

#### 5. Требования безопасности

- установка и подключение блока розеток должна производиться квалифицированным специалистом электриком;
- обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- при эксплуатации не допускайте превышения параметров по току и напряжению, указанных в данном руководстве;
- в случае обнаружения неисправности изделия немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

#### 6. Утилизация

Блок розеток не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию блока питания проводят обычным способом.

#### 7. Транспортировка и хранение



- транспортирование блоков розеток допускается любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок;
- хранение блоков розеток осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%.

#### 8. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок эксплуатации блоков розеток составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией;
- в случае обнаружения неисправностей блока розеток до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую этот блок розеток. При этом необходимо предъявить блок розеток, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей блок розеток.

#### ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- на блок розеток, имеющий механические повреждения;
- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию блока розеток.



Изготовитель: Guang Dong ANDISI Intelligent Furniture Component Co., Ltd

Official address: Jiyue Industrial Development Area Leliu Port, Leliu Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, 528322 China

Сделано в КНР

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Продан \_\_\_\_\_

Наименование предприятия торговли

Дата продажи \_\_\_\_\_

