ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ И УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ PS 10, CINETTO

Шкаф-купе PS10 с двумя дверьми с плавным закрыванием*



Расположение верхних стопоров в комплектации без доводчика



*** Внимание! Верхний и нижний ролики внешней двери выбираются в зависимости от толщины внутренней двери.**

Расположение верхних стопоров в комплектации с доводчиками



Расположение нижних стопоров для всех двухдверных шкафов-купе с системой PS10

Расположение верхних стопоров в комплектации с доводчиками



* – при открывании средней двери вправо, стопор устанавливается с правой стороны, PS10FD1001

Внимание! Минимальная ширина дверей в данном примере – 745 мм.

Внимание! Средняя дверь при данной расстановке стопоров открывается только в одну сторону.