


 Схема установки доводчика DA50MID на систему INTEGRO, PULSE

*Доводчик для средней двери
DA50MID*



*Активатор доводчика
крепится на
направляющую
саморезами*

*Положение активатора
определяется вручную по
центру доводчика*