



## Выключатель с пультом ДУ арт. SW1-RC-REM-1BL



Синхронизация ресивера и пульта дистанционного управления:  
подключите ресивер к источнику питания и сразу нажмите кнопку RESET на пульте дистанционного управления в течение 3-5 секунд (кнопка расположена за крышкой отсека для батареек).  
Если светодиоды на ресивере мигнули 3 раза, это означает, что синхронизация произведена успешно.